

## TUTORIAL ANNULLO SCONTRINO EPSON FP81II RT

Digitare: 2222 + CHIAVE + 91

sul visore comparirà

S 28	99MEX123456
MATRICOLA	

Verificare il numero di matricola presente sul documento da annullare

Premere contante

S 28	00-00-00
DATA	

Inserire la data nel formato GG-MM-AA e premere CONTANTE

S 28	0000
NUMERO SCONTRINO	

Inserire il numero scontrino presente nel documento originale seguito dal tasto CONTANTE

S 28	0000
NUMERO CHIUSURA	

Inserire il numero di Chiusura

Premere il tasto VOID per ANNULLO seguito da tasto CONTANTE

Il registratore telematico emetterà quindi un talloncino di annullamento

Premere ora il tasto CHIAVE per ritornare in STATO REGISTRAZIONE