

Procedura Annullò Scontrino Custom JSmart

Premere sulla tastiera prima il tasto **SHIFT** poi il tasto **DEP**
comparirà sul display la matricola del registratore

Premere nuovamente il tasto **DEP**

Comparirà LOTTERIA premere nuovamente il tasto **DEP**

Inserire il codice dello scontrino e la data dello stesso.

Facilmente recuperabile guardando in basso sulla stampa scontrino.

Esempio: 0004-0002 060719

Premere il tasto **DEP**

uscirà una copia dello scontrino, se è il documento esatto da annullare

Confermare con tasto **TOTALE**